

Vodič za ugradnju

Zaštita prstiju

VLT® Soft Starter MCD 600

1 Opis

1.1 Uvod

⚠ UPOZORENJE ⚠

OPASNOST OD UDARA

Uređaj za usporeni zalet uključuje opasne napone kada je spojen na mrežni napon. Postavljanje ili uklanjanje dodatne opreme kada je uređaj za usporeni zalet spojen na mrežno napajanje može izazvati smrt ili ozbiljne ozljede.

- Izolirajte uređaj za usporeni zalet s mrežnog napona prije postavljanja ili uklanjanja dodatne opreme.
- Postavite zaštitu za prste na sve stezaljke, čak i ako nema spojenih kabela.

Zaštita prstiju pristaje iznad učinkovitih stezaljki uređaja za usporeni zalet radi povećavanja IP zaštite i sprječavanja slučajnih dodira sa stezaljkama pod naponom.

Zaštita prstiju osigurava IP20 zaštitu kada se koristi s kabelima promjera 22 mm ili većeg promjera.

1.2 Popis dijelova

Stavka	Količina
Zaštita prstiju	6
Zadržni nosači	6
Kabelske vezice	6
Vodič za ugradnju	1

Tablica 1: Broj narudžbe

Komplet	Broj narudžbe
Komplet za zaštitu prstiju IP20, modeli 0144B–0579B	175G0186

2 Instalacija


2.1 Instaliranje zaštite prstiju

Postupak

1. Odspojite uređaj za usporeni zalet s mrežnog napajanja i upravljačkog napona.
2. Postavite 1 zadržni nosač preko svake sabirnice i priključite u osnovu uređaja za usporeni zalet.
3. Provućite svaki učinski kabel kroz uski kraj svake zaštite prstiju.
4. Spojite kabele na odgovarajuće stezaljke uređaja za usporeni zalet.

Ako se kabele ne mogu provući kroz zaštitu prstiju, skratite zaštitu prstiju na uskom kraju kako biste napravili veći otvor.

5. Gurnite zaštitu prstiju preko svakog zadržnog nosača i pričvrstite je pomoću kableske vezice.



.....
Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
.....

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

